QNAP

QSW-M5216-1T Quick Installation Guide

快速安裝手冊 빠른 설치 설명서 Guía de Instalación Rápida クイックインストールガイド Hızlı Kurulum Kılavuzu คู่มือการติดตั้งแบบเร็ว Gyors telepítési útmutató Instrukcja szybkiej instalacji Průvodce rychlou in Kurzinstallationsanleitung 快速安装指南 Guida di installazione rapida Pika-asennusopas Краткое руководство по установке Snabbinstallationsguide Guia de Instalação Rápida Hurtiginstallasjonsveiledning Hurtig installationsvejledning



www.qnap.com

Package Contents









Hardware Overview

Front Panel



Remark: Management port can only be used by QNAP engineers in emergencies, it is not for users disposal.



Accessing the Web User Interface

The QSW-M5216 series supports DHCP client by default. When connected to a network, the switch will obtain an IP address from a DHCP server automatically. You can then use Qfinder to locate the switch and access the web user interface.

If your network is not connected to a DHCP server, you can access the web user interface by changing your computer' s IP address to 169.254.100.102.

The default IP address of the QSW-M5216 is 169.254.100.101

Seneral	
You can get IP settings assigned a this capability. Otherwise, you ne for the appropriate IP settings.	automatically if your network supports ed to ask your network administrator
Obtain an IP address automa	atically
Use the following IP address	:
IP address:	169 . 254 . 100 . 102
Subnet mask:	255.255.0.0
Default gateway:	
Obtain DNS server address a	automatically
Use the following DNS server	r addresses:
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	

Note: After configuration, ensure that you change your computer's IP address back to the original setting.

Web User Interface Login

Default username: admin Default password: same as MAC Address

When logging in for the first time, you will be prompted to set a new password. QNAP strongly recommends setting a new password for security purposes.



LED Behavior

	LED	Status	Description
		Flashing green	Device is booting.
		Steady green	Device is booted.
		Off -> flashing -> green	Firmware update
1	System Status	Off -> flashing -> green	Press reset button 5sec and release for reset password
		Off -> green -> flashing	Press reset button 10sec and release
		Steady red	Fatal error on the device
		Off	Device is powered off
		Green (Left)	Link is operating at 25 Gbps, flashing: active, off: no link
2	25GDE SFP28	Amber (Right)	Link is operating at 10/1 Gbps, flashing: active, off: no link
		Green (Left)	Link is operating at 10 Gbps,
8	10GbF R 145		lashing: active, off: no link
9	100521045	Amber (Right)	5G/2.5G/1G/100Mbps,
			flashing: active, off: no link

DE

Aufrufen der Web-Benutzerschnittstelle

Die QSW-M5216 Serie unterstützt standardmäßig DHCP Client. Wenn der Switch mit einem Netzwerk verbunden ist, erhält er automatisch eine IP-Adresse von einem DHCP Server. Sie können dann mit Qfinder den Switch finden und auf die Web-Benutzerschnittstelle zugreifen.

Wenn Ihr Netzwerk nicht mit einem DHCP Server verbunden ist, können Sie auf die Web-Benutzerschnittstelle zugreifen, indem Sie die IP-Adresse Ihres Computers auf 169.254.100.102 ändern.

Die Standard IP-Adresse des QSW-M5216 ist 169.254.100.101

ENVIRONMENTI MERINATI AND ALL PROMA AND ALL PROMA	P/IPV4) Properdes	
General		
You can get IP settings assigne this capability. Otherwise, you for the appropriate IP settings.	ed automatically if your network supp need to ask your network administra	orts tor
Obtain an IP address auto	omatically	
Use the following IP addre	255:	
IP address:	169 . 254 . 100 . 102	
Subnet mask:	255.255.0.0	
Default gateway:		
Obtain DNS server addres	ss automatically	
Use the following DNS ser	ver addresses:	
Preferred DNS server:		
Alternate DNS server:		
Validate settings upon ex	it Advance	d
	Advance	

Hinweis: Stellen Sie nach der Konfiguration sicher, dass Sie die IP-Adresse Ihres Computers wieder auf die ursprüngliche Einstellung zurücksetzen.

Anmeldung an der Web-Benutzerschnittstelle

Standardbenutzername: admin

Standardkennwort: Entspricht der MAC-Adresse

Wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden, werden Sie aufgefordert, ein neues Kennwort festzulegen. QNAP empfiehlt dringend, aus Sicherheitsgründen ein neues Kennwort festzulegen.



LED Verhalten

	LED	Status	Description
		Grün blinkend	Gerät startet.
		Grün leuchtend	Gerät ist gestartet.
		Aus -> blinkend -> grün	Firmware Update
1	Systemstatus	Aus -> blinkend -> grün	Reset Taste 5 Sek. drücken und loslassen, um das Kennwort zurückzusetzen
		Aus -> grün -> blinkend -> grün	Reset Taste 10 Sek. drücken und loslassen, um auf Standard zurückzusetzen
		Rot leuchtend	Kritischer Fehler auf dem Gerät
		Aus	Gerät ist ausgeschaltet
		Grün (Links)	Link arbeitet mit 25 Gbps, blinkend: aktiv, aus: kein Link
	25GDE SFP28	Orange (Rechts)	Link arbeitet mit 10/1 Gbps, blinkend: aktiv, aus: kein Link
		Grün (Links)	Link arbeitet mit 10 Gbps, blinkend: aktiv, aus: kein Link
3	10GbE RJ45	Orange (Rechts)	Link arbeitet mit 5G/2,5G/1G/100Mbps, blinkend: aktiv, aus: kein Link

Accéder à l'interface utilisateur Web

Par défaut, la gamme QSW-M5216 prend en charge le client DHCP. Lorsqu' il se connecte à un réseau, le commutateur va automatiquement obtenir une adresse IP d' un serveur DHCP. Ensuite, vous pouvez utiliser Qfinder pour localiser le commutateur et accéder à l' interface utilisateur Web.

Si votre réseau n'est pas connecté à un serveur DHCP, vous pouvez accéder à l' interface utilisateur Web en changeant l' adresse IP de votre ordinateur à 169.254.100.102.

Par défaut, l'adresse IP du QSW-M5216 est 169.254.100.101

Pv4) Prop	erti	25				
utomatica ed to ask y	ly if our	yo	ur n	eti ka	vork	supports nistrator
tically						
:						
169 . 254 . 255 . 255 .		. 10	100 .		2	
		55	. 0)	. 0	
utomatical	ly					
addresse	s:					
	•		•			
				-		
	utomatical d to ask y tically 255 utomatical addresses	utomatically if to ask your tically 169 - 2 255 - 2 utomatically addresses:	V4) Properces utomatically if you id to ask your net tically tically total y t	utomatically if your n id to ask your networ tically 169 . 254 . 10 255 . 255 . 0 utomatically addresses: 	utomatically if your network a tically 169 . 254 . 100 255 . 255 . 0 utomatically addresses: 	with properties utomatically if your network id to ask your network admit tically 169 . 254 . 100 . 10 255 . 255 . 0 . 0 utomatically addresses:

Remarque : Après la configuration, assurez-vous de remettre l'adresse IP de votre ordinateur au paramètre d'origine.

Connexion à l'interface utilisateur Web

Nom d'utilisateur par défaut : admin

Mot de passe par défaut : Identique à l'adresse MAC

Lors de votre première connexion, vous serez invité à définir un nouveau mot de passe. QNAP recommande fortement de définir un nouveau mot de passe à des fins de sécurité



Comportement de la LED

LED	Statut	Description			
	Clignote en vert	L'appareil démarre.			
	Vert continu	L'appareil est démarré.			
	Désactivé > clignotant > vert	Mise à jour du firmware			
1 Statut système	Désactivé > clignotant > vert	Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 5 secondes, puis relâchez pour réinitialiser le mot de passe			
	Désactivé > vert > clignotant > vert	Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 10 secondes, puis relâchez pour réinitialiser aux paramètres par défaut			
	Rouge continu	Erreur fatale sur l'appareil			
	Désactivé	L'appareil est hors tension			
	Verte (gauche)	La liaison fonctionne à 25 Gbit/s, clignotant : active, désactivé : pas de liaison			
23GDE SFP20	Ambre (droite)	La liaison fonctionne à 10/1 Gbit/s, clignotant : active, désactivé : pas de liaison			
	Verte (gauche)	La liaison fonctionne à 10 Gbit/s,			
3 RJ45 10 GbE	Ambre (droite)	La liaison fonctionne à 5/2,5/1 Gbit/s et 100 Mbit/s, clignotant : active, désactivé : pas de liaison			

Accesso all'interfaccia utente web

Per impostazione predefinita la serie QSW-M5216 supporta il client DHCP. Quando collegato a una rete, lo switch può ottenere automaticamente l'indirizzo IP dal server DHCP. È quindi possibile usare Qfinder per individuare lo switch e accedere all'interfaccia utente Web.

Se la rete non è collegata a un server DHCP, è possibile accedere all'interfaccia utente web cambiando l'indirizzo IP del computer in 169.254.100.102.

L'indirizzo IP predefinito del QSW-M5216 è 169.254.100.101

ENVIRONMENTI NELATIVITA CALINE 4 MIX (ILC.	P/IPV4) Properdes	
General		
You can get IP settings assigne this capability. Otherwise, you for the appropriate IP settings.	ed automatically if your network supp need to ask your network administra	orts tor
Obtain an IP address auto	omatically	
Use the following IP addre	255:	
IP address:	169 . 254 . 100 . 102	
Subnet mask:	255.255.0.0	
Default gateway:		
Obtain DNS server addres	ss automatically	
Use the following DNS ser	ver addresses:	
Preferred DNS server:		
Alternate DNS server:		
Validate settings upon ex	it Advance	d
	Advance	

Nota: Al termine della configurazione, assicurarsi di riportare l'indirizzo IP del computer all'impostazione originale.

Accesso interfaccia utente web

Nome utente predefinito: admin Password predefinita: l'indirizzo MAC

Quando i accede per la prima volta, sarà chiesto di impostare una nuova password. QNAP consiglia vivamente di impostare una nuova password per garantire la sicurezza.



Comportamento del LED

LED	Stato	Descrizione
	Verde lampeggiante	Dispositivo in corso di avvio.
	Verde fisso	Dispositivo avviato.
	Spento -> lampeggiante -> verde	Aggiornamento firmware
1 Stato del sistema	Spento -> lampeggiante -> verde	Premere il pulsante di reset per 5 sec e rilasciarlo per ripristinare la password
	Spento -> verde -> lampeggiante -> verde	Premere il pulsante di reset per 10 sec e rilasciarlo per ripristinare ai valori predefiniti
	Rosso fisso	Errore fatale sul dispositivo
	Disattivo	Dispositivo spento
	Verde (Sinistra)	Collegamento operativo a 25 Gbps, lampeggiante: attivo, spento: nessun collegamento
2 25GDE SFP28	Ambra (Destra)	Collegamento operativo a 10/1 Gbps, lampeggiante: attivo, spento: nessun collegamento
	Verde (Sinistra)	Collegamento operativo a 10 Gbps, lampeggiante: attivo, spento: nessun collegamento
IUGDE KJ45	Ambra (Destra)	Collegamento operativo a 5G/2,5G/1G/100Mbps, lampeggiante: attivo, spento: nessun collegamento

Acceder a la interfaz de usuario web

La serie QSW-M5216 admite por defecto el cliente DHCP. Al conectarse a una red, el switch obtendrá automáticamente una dirección IP de un servidor DHCP. Luego puede utilizar Qfinder para localizar el switch y acceder a la interfaz de usuario web.

Si su red no está conectada a un servidor DHCP, puede acceder a la interfaz de usuario web cambiando la dirección IP de su ordenador a 169.254.100.102.

La dirección IP predeterminada del QSW-M5216 es 169.254.100.101

General	
You can get IP settings assigned this capability. Otherwise, you ne for the appropriate IP settings.	automatically if your network supports sed to ask your network administrator
Obtain an IP address autom	atically
Use the following IP address	J;
IP address:	169 . 254 . 100 . 102
Subnet mask:	255.255.0.0
Default gateway:	
Obtain DNS server address	automatically
Use the following DNS serve	r addresses:
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	
The second s	

Nota: Tras la configuración, asegúrese de restablecer la configuración original de la dirección IP del ordenador.

Inicio de sesión en la interfaz de usuario web

Nombre de usuario predeterminado: admin. Contraseña predeterminada: igual que la dirección MAC

Al iniciar sesión por primera vez, se le pedirá que establezca una nueva contraseña. QNAP recomienda establecer una nueva contraseña por razones de seguridad.



Comportamiento del LED

Indicador LED	Estado	Descripción
	Parpadeando en verde	El dispositivo se está iniciando.
	Fijo en verde	El dispositivo se ha iniciado.
	Apagado -> parpadeante -> verde	Actualización de firmware
1 Estado del sistema	Apagado -> parpadeante -> verde	Mantenga pulsado el botón de restablecimiento durante 5 segundos y suelte para restablecer la contraseña.
	Apagado -> verde -> parpadeante -> verde	Pulse el botón de restablecimiento durante 10 segundos y suelte para restablecer los valores predeterminados.
	Fijo en rojo	Error fatal en el dispositivo.
	Apagado	El dispositivo está apagado.
	Verde (izquierda)	La conexión está funcionando a 25 Gbps, parpadeante: activa, apagado: sin conexión.
23GDE SFP26	Ámbar (derecha)	La conexión está funcionando a 10/1 Gbps, parpadeante: activa, apagado: sin conexión.
	Verde (izquierda)	La conexión está funcionando a 10 Gbps, parpadeante: activa, apagado: sin conexión.
3 10GbE RJ45	Ámbar (derecha)	La conexión está funcionando a 5G/2,5G/1G/100Mbps, parpadeante: activa, apagado: sin conexión.

🐨 存取網頁使用者介面

QSW-M5216 系列預設支援 DHCP 用戶端。連線至網路時,交換器將自動保留來自 DHCP 伺服器的 IP 位址。您可以 接著使用 Qfinder 找到交換器並存取網頁使用者介面。

若您的網路未連線至 DHCP 伺服器,您可以將電腦的 IP 位址變更為 169.254.100.102 來存取網頁使用者介面。

QSW-M5216 的預設 IP 位址為 169.254.100.101

eneral					
You can get IP settings assigned au this capability. Otherwise, you nee for the appropriate IP settings.	utomatical d to ask y	ly if yo our ne	ur net twork	adn	k supports ninistrator
Obtain an IP address automat	ically				
Use the following IP address:					
IP address:	169 . 254 . 10			0.102	
Subnet mask:	255	. 255	. 0	. 0	0
Default gateway:					
Obtain DNS server address au	tomatical	y			
(Use the following DNS server	addresses				
Preferred DNS server:					
Alternate DNS server:		•	•	•	
Validate settings upon exit				A	tvanced

注意:請務必於設定後,將電腦的 IP 位址改回原本的設定。

網頁使用者介面登入

預設使用者名稱:admin 預設密碼:與MAC 位址相同

您將於初次登入時,看到設定新密碼的提示。為了安全性,QNAP 強烈建議設定新密碼。



	LED	狀態	描述
		綠燈閃爍	裝置正在開機。
		綠燈恆亮	裝置已開機。
		熄滅 -> 閃爍 -> 綠燈	韌體更新
1	系統狀態	熄滅 -> 閃爍 -> 綠燈	按下重設按鈕 5 秒再鬆開可重設密碼
		熄滅 -> 綠燈 -> 閃爍 -> 綠燈	按下重設按鈕 10 秒再鬆開可重設為預設值
		紅燈恆亮	裝置發生嚴重錯誤
		熄滅	裝置已關機
		綠燈 (左)	連線速度為 25 Gbps ; 閃爍:已連線;熄滅:無連線
9	25GDE SFP20	琥珀色燈 (右)	連線速度為 10/1 Gbps; 閃爍:已連線;熄滅:無連線
3		綠燈(左)	連線速度為 10 Gbps ; 閃爍:已連線;熄滅:無連線
	10GbE RJ45	琥珀色燈(右)	連線速度為 5G/2.5G/1G/100Mbps; 閃爍:已連線;熄滅:無連線

LED 燈號

Web ユーザーインターフェイスへのアクセス

QSW-M5216 シリーズは、デフォルトで DHCP クライアントに対応しています。ネットワークに接続する と、スイッチは DHCP サーバーから自動的に P アドレスを取得します。Qfinder を使用すると、Web ユー ザーインターフェイスのスイッチを見つけてアクセスできます。

お使いのネットワークが DHCP サーバーに接続してない場合は、コンピューターの P アドレスを 169.254.100.102 に変更することで Web ユーザーインターフェイスにアクセスできます。

QSW-M5216 のデフォルトの P アドレスは、169.254.100.101 です

	Av4) Properties
General	
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.	
IP address:	169 . 254 . 100 . 102
Subnet mask:	255.255.0.0
Default gateway:	
Obtain DNS server address a	utomatically
Use the following DNS server	addresses:
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	• • • • C

注意:設定後は、元の設置得にコンピューターのPアドレスを戻すようにしてください。

Web ユーザーインターフェイスログイン

デフォルトのユーザー名:admin デフォルトパスワード:MAC アドレスと同じ

初めてログインする際は、新しいパスワードを設定するダイアログが表示されます。QNAPは、セキュリティ上の理由から、新しいパスワードを設定することをおすすめしています



LED	ステータス	説明	
	緑の点滅	デバイスが起動しています。	
	一定の緑	デバイスが起動しました。	
	オフ -> 点滅 -> 緑	ファームウェア更新	
1 システムステータス	オフ -> 点滅 -> 緑	ボタンを 5 秒間押し、離してパスワードをリセットし ます。	
	オフ -> 緑 -> 点滅 -> 緑	ボタンを 10 秒間押し、離してデフォルトにリセット します。	
	一定の赤	デバイス上で致命的なエラーが発生しました	
	オフ	デバイスがオフの状態です	
	緑色(左)	リンクは 25Gbps で動作しています。 点滅:アクティブ、オフ:リンクなし	
2 25GDE SFP28	琥珀色(右)	リンクは 10/1Gbps で動作しています。 点滅:アクティブ、オフ:リンクなし	
	緑色(左)	リンクは 10Gbps で動作しています。 点滅:アクティブ、オフ:リンクなし	
3 10GbE RJ45	琥珀色(右)	リンクは5G/2.5G/1G/100Mbpsで動作しています。 点滅:アクティブ、オフ:リンクなし	

LED の動作

🖽 การเข้าถึงอินเทอร์เฟซผู้ใช้บนเว็บ

ซีรีย์ QSW-M5216 รองรับไคลเอ็นต์ DHCP เป็นค่าเริ่มต้น เมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย สวิตซ์จะรับที่อยู่ IP จากเซิร์ฟเวอร์ DHCP โดยอัตโนมัติ จากนั้นคุณสามารถใช้ Qfinder เพื่อค้นหาสวิตซ์และเข้าถึงอินเทอร์เฟซผู้ใช้บนเว็บ

หากเครือข่ายของคุณไม่ได้เขือมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ DHCP คุณสามารถเข้าถึงอินเทอร์เฟซผู้ใช้บนเว็บโดยเปลี่ยนที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์เป็น 169.254.100.102

ทีอยู่ IP เริ่มต้นของ QSW-M5216 คือ 169.254.100.101

v4) Prop	erties			
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.				
tically				
169	. 254	. 100	. 102]
255	. 255	. 0	. 0]
]
utomatical	ly			
addresses	s:			
]
	•]
		1	Advar	nced
	itomatical d to ask y ically 255 itomatical addresser	Itomatically if yo d to ask your ne ically 169 . 254 255 . 255	itomatically if your net d to ask your network ically 169 .254 .100 255 .255 .0 itomatically addresses: 	itomatically if your network sdminis itomatically 169 . 254 . 100 . 102 255 . 255 . 0 . 0 itomatically addresses:

หมายเหตุ: หลังจากการกำหนดค่า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปลี่ยนที่อยู่ IPของคอมพิวเตอร์กลับไปเป็นการตั้งค่าดัง เดิม

เข้าสู่อินเทอร์เฟซผู้ใช้บนเว็บ

ชื่อผู้ใช้เริ่มต้น: admin รหัสผ่านเริ่มต้น: เหมือนกับที่อยู่ MAC

เมื่อเข้าสู่ระบบเป็นครั้งแรก คุณจะได้รับแจ้งให้ตั้งรหัสผ่านใหม่ QNAP แนะนำให้ตั้งชื่อรหัสผ่านใหม่เพื่อความปลอดภัย



พฤติกรรม LED

	LED	สถานะ	คำอธิบาย	
		สีเขียวกะพริบ	อุปกรณ์กำลังบูต	
		สีเขียวค้าง	อุปกรณ์ถูกบูตแล้ว	
		ปีด -> กะพริบ -> สีเขียว	ວັປເດຫເฟີร์มแวร์	
1	สถานะของระบบ	ปีด -> กะพริบ -> สีเขียว	กดปุ่มรีเซ็ต 5 วินาทีแล้วปล่อยเพื่อรีเซ็ตรหัสผ่าน	
		ปิด -> สีเขียว -> กะพริบ -> สีเขียว	กดปุ่มรีเซ็ต 10 วินาทีแล้วปล่อยเพื่อรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น	
		สีแดงค้าง	ข้อผิดพลาดร้ายแรงบนอุปกรณ์	
		ปิด	อุปกรณ์ปิดอยู่	
	สีเขียว (ซ้าย)	การเซือมโยงทำงานที่ 25 Gbps, กะพริบ: ทำงานอยู่, บีด: ไม่มีการเซือมโยง		
2	25GDE SFP20	สีเหลืองอำพัน (ขวา)	การเซือมโยงทำงานที่ 10/1 Gbps, กะพริบ: ทำงานอยู่, บีด: ไม่มีการเซือมโยง	
3 10GbE RJ45		สีเขียว (ซ้าย)	การเชื่อมโยงทำงานที่ 10 Gbps, กะพริบ: ทำงานอยู่, ปีด: ไม่มีการเชื่อมโยง	
	สีเหลืองอำพัน (ขวา)	การเซือมโยงทำงานที่ 5G/2.5G/1G/100Mbps, กะพริบ: ทำงานอยู่, ปิด: ไม่มีการเชือมโยง		

Uzyskiwanie dostępu do interfejsu użytkownika sieci

Seria QSW-MS216 domyślnie zapewnia obsługę klienta DHCP. Po połączeniu z siecią przełącznik automatycznie uzyska z serwera DHCP adres IP. Następnie można przy użyci aplikacji Qfinder znaleźć przełącznik i uzyskać dostęp do interfejsu użytkownika sieci.

Jeśli dana sieć nie jest połączona z serwerem DHCP, można uzyskać dostęp do interfejsu użytkownika sieci, zmieniając adres IP komputera na 169.254.100.102.

Domyślny adres IP urządzenia QSW-M5216 to 169.254.100.101

網際網路通訊協定第 4 版 (TC	CP/IPv4) Properties
General	
You can get IP settings assign this capability. Otherwise, you for the appropriate IP settings	ed automatically if your network supports u need to ask your network administrator s.
Obtain an IP address automatically	
Use the following IP addr	ress:
IP address:	169 . 254 . 100 . 102
Subnet mask:	255.255.0.0
Default gateway:	
Obtain DNS server addre	ess automatically
Use the following DNS set	erver addresses:
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	
Validate settings upon e	Advanced
	OK Cancel

Uwaga: Po zakończeniu konfiguracji pamiętaj o zmianie adresu IP swojego komputera ponownie na ustawienie oryginalne.

Logowanie do interfejsu użytkownika sieci

Domyślna nazwa użytkownika: admin Domyślne hasło: takie samo jak adres MAC

Po zalogowaniu się po raz pierwszy zostanie wyświetlone zalecenie ustawienia nowego hasła. Firma QNAP, ze względów bezpieczeństwa, zdecydowanie zaleca ustawienie nowego hasła.



Zachowanie diod LED

LED Stan		Stan	Opis	
		Miga na zielono	Trwa uruchamianie urządzenia.	
		Świeci ciągle na zielono	Urządzenie jest uruchomione.	
		Wyłączona -> miga -> zielona	Aktualizacja oprogramowania sprzętowego	
1 Stan systemu	Wyłączona -> miga -> zielona	Naciśnij przycisk resetowania i przytrzymaj przez 5 sekund, a następnie zwolnij, aby resetować hasło		
	Wyłączona -> zielona -> miga -> zielona	Naciśnij przycisk resetowania i przytrzymaj przez 10 sekund, a następnie zwolnij, aby przywrócić ustawienia domyślne		
		Świeci ciągle na czerwono	Błąd krytyczny urządzenia	
		Wył.	Urządzenie jest wyłączone	
2 25GbE SFP28	Zielona (lewa)	Łącze działa z szybkością 25 Gb/s, miga: aktywne, wyłączona: brak połączenia		
	25GDE 5FF20	Bursztynowa (prawa)	Łącze działa z prędkością 10/1 Gb/s, miga: aktywne, wyłączona: brak połączenia	
3 10GbE RJ		Zielona (lewa)	Łącze działa z szybkością 10 Gb/s, miga: aktywne, wyłączona: brak połączenia	
	10GbE RJ45	Bursztynowa (prawa)	Łącze działa z szybkością 5G/2,5G/1G/100Mb/s, miga: aktywne, wyłączona: brak połączenia	

🖎 访问 Web 用户界面

QSW-M5216 系列默认支持 DHCP 客户端。连接到网络时·交换机将自动从 DHCP 服务器获取 IP 地址。之后可以使 用 Qfinder 查找交换机并访问 Web 用户界面。

如果网络未连接到 DHCP 服务器,可以通过将计算机 IP 地址更改为 169.254.100.102 来访问 Web 用户界面。

QSW-M5216 的默认 IP 地址为 169.254.100.101

Contraction of the second second second second	
eneral	
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings. O Obtain an IP address automatically	
IP address:	169 . 254 . 100 . 102
Subnet mask:	255.255.0.0
Default gateway:	· · · ·
Obtain DNS server address	automatically
(Use the following DNS serv	er addresses:
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	
Validate settings upon exit	Advanced

注意:配置完成后,确保将计算机的 IP 地址更改回原始设置。

Web 用户界面登录

默认用户名:admin 默认密码:与 MAC 地址相同

首次登录时,系统将提示设置新密码。出于安全考虑,QNAP 强烈建议设置新密码。



	LED	状态	描述	
		闪烁绿色	设备正在启动。	
		常亮绿色	设备已启动。	
		熄灭 -> 闪烁 -> 绿色	固件更新	
1	 系统状态 	熄灭 -> 闪烁 -> 绿色	按"重置"按钮 5 秒并释放,可重置密码	
		熄灭 -> 绿色 -> 闪烁 -> 绿色	按"重置"按钮 10 秒并释放 · 可重置为默认 值	
		常亮红色	设备出现致命错误	
		熄灭	设备已关闭	
2 25GbE SFP28	绿色(左)	链路以 25 Gbps 的速度运行 · 闪烁:活动状态;熄灭:无链路。		
	25GDE 5FF20	琥珀色(右)	链路以 10/1 Gbps 的速度运行, 闪烁:活动状态;熄灭:无链路	
3	10GbE RJ45	绿色(左)	链路以 10 Gbps 的速度运行, 闪烁:活动状态;熄灭:无链路	
		琥珀色(右)	链路以 5G/2.5G/1G/100Mbps 的速度运行, 闪烁:活动状态;熄灭:无链路	

LED 行为

Specifications

Model	QSW-M5216-1T
Dimensions (H x W x D)	43.5mm x 285mm x 237.7mm
Net weight	2.15 KG
Input voltage range	100 – 240VAC
Switching capacity	820 Gbps
25GbE SFP28 ports	16
10GbE RJ45 port	1
Operating temperature	0°C–40°C (32° F –104° F)
Relative humidity	5% to 95% (non-condensing)



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1. This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Class A Notice:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Modifications: Any modifications made to this device that are not approved by QNAP Systems, Inc. may void the authority granted to the user by the FCC to operate this equipment.



This QNAP device complies CE Compliance Class A.



According to the requirement of the WEEE legislation the following user information is provided to customers for all branded QNAP Electronics products subject to the WEEE directive.

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



更多關於安全、法規,與環境法令遵循相關的資訊,請參閱以下網址 www.qnap.com/regulatory/。



Office in EU; QNAP GmbH, Linsellesstrasse 109 47877 Willich, Germany Office in UK; QNAP Ltd, 2 Drakes Meadow, Swindon SN3 3LL United Kingdom

声明 此为 A 级产品,在生活环境中,该产品肯能会造成无线电干扰。 在这种情况下,可能需要 用户对其干扰采取切实可行的措施。仅适用于海拔 2000m 以下地区安全使用。



※付属の電源コードは当該製品専用です。他の機器に使用しないでください。



Printed in Taiwan P/N: 51000-024973-RS

install.qnap.com



download.qnap.com