VS-4100 Pro+ Series VioStor NVR
Quick Installation Guide

- English
- Italiano
- Deutsch
- Français
- Español (España)

P/N: 51000-023325-RS V1.0

QNAP SYSTEMS, INC.

Package Contents

Hardware Illustration



	English	Italiano	Deutsch	Français	Español
1	One Touch Auto Video Backup Button	Tasto di copia ad un tocco	Kopiertaste	Bouton copie intelligente	Botón de Copia Instantánea
2	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
3	LED Indicators: Status, LAN, USB, HDD1-4	Indicatori LED: Stato, LAN, USB, HDD 1-4	LED-Anzeigen: Status, LAN, USB, Festplatten 1 - 4	Voyants DEL: Etat, LAN, USB, HDD 1-4	Indicadores LED: Estado, LAN, USB, HDD 1-4
4	Power Button	Tasto d'alimentazione	Einschalttknopf	Bouton d'alimentation	Botón de Encendido
5	Select Button	Seleziona	Auswahl	Sélectionner	Seleccionar
6	Enter Button	Inserisci	Eingabe	Entrée	Entrar
7	Power Connector	Connettore alimentazione	Stromanschluss	Prise d'alimentation	Conector de Alimentación
8	K-Lock Security Slot	Alloggio antifurto Kensington	Knopf zum Zurücksetzen der Konfiguration	Fente pour sécurité Kensington	Ranura de Seguridad para un dispositivo de Bloqueo Kensington
9	Gigabit LAN x 2	Gigabit LAN x 2	Gigabit LAN x 2	Gigabit LAN x 2	Gigabit LAN x 2
10	Audio In/Out	Ingresso/uscita audio	Audioeingang/-ausgang	Entrée/sortie audio	Entrada/salida de audio
11	Password & Network Settings Reset Button	Interruttore di ripristino configurazione	Konfigurations-Rücksetzschalter	Interrupteur de réinitialisation	Botón de Restablecimiento de la Configuración
12	USB 3.0 x 2	USB 3.0 x 2	USB 3.0 x 2	USB 3.0 x 2	USB 3.0 x 2
13	USB 2.0 x 4	USB 2.0 x 4	USB 2.0 x 4	USB 2.0 x 4	USB 2.0 x 4

I. Install the Hardware

a Install the hard drives.



For 3.5-inch HDD (4 screws required) — For 2.5-inch HDD (3 screws required)

ⓘ Please make sure that you always choose HDDs from the compatibility list. For supported models, please visit: http://www.qnapsecurity.com/pro_compatibility.asp

b Insert the hard drive trays.

c Connect the network cable and power.



ⓘ Note: You are recommended to connect both power cords to the system and the power supply to benefit from redundant power protection. No redundant power protection will be offered if you connect either one of the power cords only.

d Turn on the VioStor NVR.

II. System Configuration (Windows Users)

a Execute the product CD. Install QNAP Finder.

b QNAP Finder detects the VioStor NVR.



c Enter the user name and password to login the NVR. Default user name/password: admin/admin.



d The quick configuration page is shown. Follow the instructions to configure the NVR.

e The NVR has been configured successfully.

f To view the live video from the IP cameras by the IE browser, install the ActiveX add-on.

III. System Configuration (Touch-N-Go)

a Select the RAID configuration.

b Execute the RAID configuration.



English

I. Install the Hardware

a Install a hard disk on each tray. Make sure the disk holes match the holes at the base of the disk tray and lock the disk with the screws.

b Insert the disk trays to the NVR and push the disk trays to the end.

ⓘ Note that if you install a hard drive (new or used) which has never been installed on the NVR before, the hard drive will be formatted and partitioned automatically and all the disk data will be cleared.

c Connect the network cable and power cord. Then plug in the power cord to the socket.

d Turn on the server. The server beeps once. Please wait for 2-3 minutes until the server beeps another time. The server has started up successfully.

ⓘ Abnormal shutdown will lead to longer startup time for checking disk data in the next bootup. The checking process may take up to several minutes depending on the hard disk capacity.

II. System Configuration (Windows Users)

a Execute the product CD-ROM. Click "Install QNAP Finder" and follow the instructions to install QNAP Finder.

b QNAP Finder detects the VioStor NVR on the network and prompts you to perform quick setup. Click "Yes" to continue.

ⓘ Note: If the server is not found, click "Refresh" to try again.

c Login the NVR with the default administrator account (user name: admin, password: admin). The default NVR IP is 169.254.100.100.

d Follow the instructions on the web page to configure the VioStor NVR.

e After the system has been initialized, click "Start Monitoring" to view the live video from the IP cameras or click "Close" to return to the system administration home page.

f To view the live video, you must install the ActiveX control. Follow the instructions to install it.

g When the live video and the recording icon are shown, you have successfully installed the NVR. Please refer to the user manual for details.

III. System Configuration (Touch-N-Go)

The VioStor NVR provides an LCD panel for you to perform the quick configuration in a few steps.

a Select the RAID configuration

The system detects the number of hard drives installed and prompts you to execute the default configuration. Press "Enter" to confirm.

b Execute the RAID configuration

The system prompts you to confirm the disk configuration. Next, select to encrypt the disk volume or not. The encryption cannot be removed. The default encryption password is "admin", which can be changed in the web-based administration interface. After the quick configuration, you can login the NVR by http://NVR IP (Default login: admin, password: admin).

1. The above description applies to quick installation only. For advanced configuration by the LCD panel or information about the web-based settings, please refer to the user manual.
2. If you are using a large-sized hard drive (e.g. 500GB or above) for RAID configuration, the system may take a period of time to execute RAID synchronization before it is able to operate at full speed. During the synchronization, you can access the NVR normally.

Italiano

I. Installazione dell'hardware

a Installare un hard drive su ciascun vassoio. Assicurarsi che il foro sul disco corrisponda a quello sulla base del vassoio e fissare il disco col cacciavite.

b Inserire i vassoi porta disco nel NVR e spingerli fino in fondo.

ⓘ Si prega di tener presente che qualora si installi un hardrive (nuovo o usato) che non è mai stato installato sul QNAP NVR prima, l'hard drive sarà formattato e suddiviso in unità in maniera automatica e tutti i dati del disco saranno cancellati.

c Connettere il cavo di rete ed il filo elettrico. Poi collegare il filo alla presa.

d Accendere il server. Il server emette due bip. Attendere 2-3 minuti fino a quando il server non emette un altro bip. Questo indica che il server è stato avviato con successo.

ⓘ Lo spegnimento anomalo allungherà sostanzialmente il successivo riavvio a causa del controllo dati del disco. La procedura di controllo può impiegare diversi minuti in base alla capacità del disco rigido.

II. Configurazione di Sistema (Utenti Windows)

a Eseguire il CD del prodotto, cliccare "Installare QNAP Finder" e seguire le istruzioni per installare QNAP Finder.

b Eseguire QNAP Finder rileverà VioStor NVR sulla rete e chiederà se si vuole eseguire la funzioneconfigurazione rapida. Fare clic su "Sì" per continuare.

ⓘ Nota: Se VioStor NVR non è trovato, fare clic su "Aggiorna" per riprovare.

c Eseguire il login nel VioStor NVR con le credenziali di amministratore L'indirizzo IP predefinito del videoregistratore NVR è 169.254.100.100.

d Attenersi alle istruzioni della pagina web per configurare VioStor.

e La configurazione rapida è stata completata e si può iniziare ad usare VioStor. Fare clic su "Avvia monitoraggio" per vedere il video dal vivo dalle telecamere, oppure fare clic su "Chiudi" portarnare alla pagina iniziale d'amministrazione del sistema.

f Per vedere il video dal vivo di VioStor, prima è necessario installare il controllo ActiveX VioStor. Seguire le istruzioni del browser per installarlo.

g Quando è mostrato il video dal vivo ed è visualizzato l'indicatore di registrazione, significa che VioStor è stato installato.

III. Configurazione di Sistema (Touch-N-Go)

VioStor NVR fornisce un pannello LCD per portare a termine la configurazione veloce in pochi passaggi.

a Selezionare la configurazione RAID

Il sistema rileverà il numero di dischi rigidi installati e chiederà se si vuole eseguire la configurazione predefinita. Premere "Enter" per confermare.

b Eseguire la configurazione RAID

Il sistema vi invita a confermare la configurazione del disco. Successivamente, selezionare per eseguire o non eseguire la crittografia del volume del disco. La crittografia non può essere rimossa. La crittografia di default è "admin", che può essere modificata sulla interfaccia di amministrazione web-based. Dopo aver eseguito la configurazione veloce, è possibile eseguire il login del NVR attraverso http://NVR IP (Default login: admin, password: admin).

1. Le descrizioni illustrate n precedenza si riferiscono solo all'installazione rapida. Fare riferimento la manuale d'uso per informazioni sulla configurazione avanzata usando il pannello LCD o per informazioni sulle impostazioni usando l'interfaccia su base web.
2. Se si usa un disco rigido di grandi dimensioni (e.g. 500GB, o superiore) per la configurazione RAID, il sistema potrebbe impiegare diverso tempo per eseguire la sincronizzazione RAID prima di essere in grado di funzionerà a velocità piena. Durante la sincronizzazione si può accedere normalmente al NVR.

Deutsch

I. Hardware installieren

a Installieren Sie auf jedem Einsatz eine Festplatte. Vergewissern Sie sich, dass die Löcher der Disk auf den Löchern des Einsatzes aufliegen; befestigen Sie die Festplatte mit den Schrauben.

b Schieben Sie die Laufwerkeinschübe bis zum Anschlag in den NVR ein.

ⓘ Wenn Sie eine Festplatte (neu oder gebraucht) installieren, welche vorher noch nicht auf dem NVR installiert war, beachten Sie bitte, dass diese automatisch formatiert und unterteilt wird und alle Daten der Festplatte gelöscht werden.

c Schließen Sie das Netzwerkkabel und Stromkabel an. Verbinden Sie dann das Stromkabel mit einer Steckdose.

d Schalten Sie den Server ein. Der Server gibt einen Signalton aus. Warten Sie zwei bis drei Minuten, bis der Server einen weiteren Signalton ausgibt. Der Server wurde erfolgreich hochgefahren.

ⓘ Ein falsches Ausschalten kann dazu führen, dass der nächste Startvorgang viel länger dauert, da die Daten auf der Festplatte geprüft werden. Je nach Festplattekapazität kann der Prüfvorgang bis zu einigen Minuten dauern.

II. Systemkonfiguration (Windows-Benutzer)

a Führen Sie die Produkt-CD aus. Klicken Sie auf „QNAPFinder installieren" und folgen Sie den Anleitungen zur Installation des QNAP-Finders.

b QNAP Finder erkennt die VioStor NVR im Netzwerk und fragt Sie, ob Sie dieSchnelleinstellungausführen möchten. Klicken Sie auf „Ja", um fortzufahren.

ⓘ Hinweis: Falls die VioStor NVR nicht gefunden wurde, dann klicken Sie bitte auf „Aktualisieren", um es neu zu versuchen.

c Melden Sie den NVR mit dem standardmäßigen Administratorkonto (Benutzername: admin, Passwort: admin) an. Die Standard-IP des NVR lautet 169.254.100.100.

d Bitte folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite, um den VioStor zu konfigurieren.

e Die Schnelleinstellung ist abgeschlossen, und Sie können beginnen den VioStor zu verwenden. Klicken Sie auf „Überwachung starten", um das Live-Video von den Kameras anzuzeigen. Oder klicken Sie auf „Schließen", um zur Startseite der Systemverwaltung zurückzukehren.

f Um Live-Video vom VioStor anzuzeigen, müssen Sie zuerst das VioStor ActiveX-Steuerelement installieren. Folgen Sie den Anweisungen von dem Browser, um es zu installieren.

g Sie haben den VioStor erfolgreich installiert, wenn das Live-Video angezeigt wird.

III. Systemkonfiguration (Touch-N-Go)

Der VioStor NVR bietet Ihnen eine LCD-Konsole für die schnelle Durchführung der Konfiguration in nur wenigen Schritten.

a RAID-Konfiguration wählen

Das System erkennt die Anzahl der installierten Festplatten und fragt Sie, ob Sie die Standardkonfiguration ausführen möchten. Drücken Sie die „Enter", um den Vorgang zu bestätigen.

b RAID-Konfiguration ausführen

Sie werden vom System aufgefordert, die Diskkonfiguration zu bestätigen. Wählen Sie im nächsten Schritt, ob die Disk verschlüsselt werden soll oder nicht. Die Verschlüsselung kann nicht gelöscht werden. Das Herstellerpasswort für die Verschlüsselung lautet „admin" und kann auf dem webgestützten Administrationsinterface geändert werden. Nach der schnellen Konfiguration können Sie den NVR unter http://NVR IP (Hersteller-Benutzername: admin, Passwort: admin).

1. Die obige Beschreibung bezieht sich nur auf die schnelle Installation. Die erweiterte Konfiguration über den LCD-Bildschirm oder Informationen über die webbasierten Einstellungen finden Sie in der Bedienungsanleitung beschrieben.
2. Bei Verwendung einer Festplatte mit großer Kapazität (z.B. 500 GB oder größer) für die RAID-Konfiguration benötigt das System möglicherweise einige Zeit, um die RAID-Synchronisation auszuführen, bevor es mit voller Geschwindigkeit laufen kann. Während der Synchronisation können Sie auf das NVR-Gerät normal zugreifen.

Français

I. Installer le matériel

a Installez un disque dur sur chaque plateau. Vérifiez que tous les trous du disque dur sont alignés sur les trous situés sur la base du plateau de disque dur et resserrez les vis pour bloquer le disque.

b Insérez les plateaux de disques dans le NVR et enfoncez les plateaux de disques jusqu'au fond.

ⓘ Si vous devez installer un disque dur (neuf ou usagé) n'ayant jamais été installé sur le NVR auparavant, le disque dur sera automatiquement formaté et partitionné et toutes les données du disque seront effacées.

c Reliez le câble réseau et le cordon d'alimentation. Branchez ensuite le cordon d'alimentation sur la prise.

d Allumez le serveur. Le serveur émet un bip. Veuillez patienter 2-3 minutes jusqu'à ce que le serveur émette un nouveau bip. Le serveur a démarré avec succès.

ⓘ Une fermeture anormale ralentira considérablement le prochain processus de démarrage pour vérifier les données sur le disque. Le processus de vérification peut durer jusqu'à plusieurs minutes, en fonction de la capacité du disque dur.

II. Configuration du système (Utilisateurs Windows)

a Exécutez le CD, cliquez sur « Installer QNAP Finder » et procédez selon les instructions indiquées pour installer QNAP Finder.

b QNAP Finder détectera VioStor NVR dans le réseau et vous demandera si vous souhaitez effectuer une configuration rapide. Cliquez sur « Oui » pour continuer.

ⓘ Remarque : Si VioStor NVR n'est pas trouvé, cliquez sur « Actualiser » pour ré-essayer.

c Utilisez le compte administrateur par défaut (nom d'utilisateur : admin, mot de passe : admin) pour identifier le NVR. L'IP par défaut du NVR est 169.254.100.100.

d Veuillez suivre les instructions de la page Web pour configurer le VioStor.

e Vous avez terminé la configuration rapide et pouvez commencer à utiliser le VioStor. Cliquez sur « Démarrer la surveillance» pour voir la vidéo en direct ou cliquez sur « Fermer » pour retourner à la page d'accueil de l'administration du système.

f Pour visualiser la vidéo du VioStor en direct, vous devez au préalable installer le contrôle ActiveX. Suivez les instructions du navigateur pour l'installer.

g La page de configuration rapide s'affiche. Cliquez sur « Suivant » et suivez les instructions pour parachever la configuration.

III. Configuration du système (Touch-N-Go)

Le VioStor NVR est doté d'un écran LCD pour que vous puissiez procéder à une configuration rapide en quelques étapes seulement.

a Choisissez la configuration RAID

Le système détecte le nombre de disques durs installés et vous demande si vous voulez exécuter la configuration par défaut. Appuyez sur « Enter » pour confirmer.

b Exécutez la configuration RAID

Le système vous demande de confirmer la configuration du disque. Choisissez ensuite de chiffrer ou non le volume disque. Le chiffrement ne peut pas être supprimé. Le mot de passe de chiffrement par défaut est « admin », et peut être modifié sur l'interface administration web. Une fois la configuration rapide terminée, vous pouvez connecter le NVR sur http://NVR IP (Identifiant par défaut : admin, mot de passe par défaut : admin).

1. Le description ci-dessus s'applique uniquement à l'installation rapide. Pour la configuration avancée via l'écran LCD ou pour des informations sur les paramètres basés sur le Web, veuillez vous référer au manuel d'utilisation.
2. Si vous utilisez un disque dur de grande taille (par ex: 500GB ou plus) pour la configuration RAID, le système peut prendre un certain temps pour exécuter la synchronisation RAID avant d'être capable de fonctionner à pleine vitesse. Pendant la synchronisation, vous pouvez accéder au NVR normalement.

Español (España)

I. Instalación del Hardware

a Instale un disco duro en cada bandeja. Verifique que los orificios del disco coincidan con los orificios de la base de la bandeja del disco y asegure con los tornillos.

b Inserte las bandejas de disco en el NVR y presione las bandejas de disco hasta el final.

ⓘ Tenga en cuenta que si va a instalar un disco duro (nuevo o usado) que no se ha instalado previamente en el NVR, el disco duro será formateado y particionado automáticamente y por lo tanto todos los datos se eliminarán.

c Conecte el cable de red y el de la alimentación eléctrica. Luego conecte el cable de alimentación en la toma eléctrica.

d Encienda el servidor. El servidor suena una vez. Espere entre 2 y 3 minutos hasta que el servidor suene otra vez. El servidor se ha iniciado con éxito.

ⓘ Un apagado anormal hará que el siguiente proceso de encendido sea mucho más largo para comprobar los datos del disco. El proceso de comprobación puede llevar varios minutos dependiendo de la capacidad del disco duro.

II. Configuración del Sistema (Usuarios de Windows)

a Ejecute el CD del producto, Haga clic en "Instalar QNAP Finder" y siga las instrucciones para instalar QNAP Finder.

b QNAP Finder detectará la VioStor NVR en la red y le preguntará si quiere realizar la configuración rápida. Haga clic en "Sí" para continuar.

ⓘ Nota: Si VioStor NVR no se encuentra, haga clic en "Refresh" (Refrescar) para intentarlo de nuevo.

c Inicie sesión en el NVR con la cuenta del administrador por defecto (nombre de usuario: admin, contraseña: admin). La dirección IP predeterminada del NVR es 169.254.100.100.

d Por favor, siga las instrucciones de la página web para configurar Viostor.

e La configuración rápida se ha completado y ya puede empezar a usar VioStor. Haga clic en "Iniciar Monitorización" para ver vídeo en directo desde las cámaras o haga clic en "Cerrar" para volver a la páginade inicio de la administración del sistema.

f Para ver un vídeo de VioStor en directo, debe instalar primero el control ActiveX de VioStor. Siga lasinstrucciones del explorador para instalarlo.

g Cuando se muestre vídeo en directo y aparezca el indicador de grabación, habrá instalado VioStor con éxito.

III. Configuración del Sistema (Touch-N-Go)

VioStor NVR suministra un panel LCD para que usted pueda hacer la configuración rápidamente.

a Seleccionar la configuración RAID

El sistema detectará el número de discos duros instalados y le preguntará si quiere ejecutar la configuración por defecto. Pulse "Enter" para confirmar.

b Ejecutar la configuración RAID

El sistema le pide confirmar la configuración del disco. Luego, seleccione cifrar el volumen del disco o no. El cifrado no se puede eliminar. La contraseña de cifrado por defecto es "admin", la cual se puede cambiar en la interfase de administración basada en la web. Después de la configuración rápida, puede iniciar sesión en el NVR en http://NVR IP (El nombre de usuario por defecto para iniciar sesión es: admin y la contraseña: admin).

1. La descripción anterior se aplica sólo a la instalación rápida. Para la configuración avanzada mediante el panel LCD o para obtener información sobre las configuraciones basadas en Web, por favor, consulte el manual de usuario.
2. Si está usando un disco duro de gran tamaño (p. ej. 500GB ómás) para la configuración RAID, el sistema podrá tardar un cierto período de tiempo en ejecutar la sincronización RAID antes de que pueda funcionar a plena velocidad. Durante la sincronización podrá acceder al NVR con total normalidad. antes de que pueda funcionar a plena velocidad. Durante la sincronización podrá acceder al NVR con total normalidad.

VS-4100 Pro+ Series VioStor NVR
Quick Installation Guide

- Svenska
- Dansk
- Norsk
- Suomi
- Nederlands

P/N: 51000-023325-RS V1.0

QNAP SYSTEMS, INC.

Package Contents

Hardware Illustration

	Svenska	Dansk	Norsk	Suomi	Nederlands
1	Entrycknings kopiering	Enkelttryks kopieringsknap	Direkteknapp for kopiering	Yksi Touch-Copio	Sneltoets voor kopiëren
2	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
3	LED Indikatorer: Status, LAN, USB, HDD 1-4	Signallamper: Status, Lokalnetværk, USB, HDD 1-4	LED Indicators: Status, LAN, USB, HDD 1-4	LED-indikatorer: Status, LAN, USB, HDD 1 - 4	LED indicators: Status, LAN, USB, HDD 1 - 4
4	Strömknapp	Tænd/sluk-knap	Strømknapp	Virtapai-nike	Voedings-knop
5	Välj	Vælg	Velg	Valitse	Selecteknop
6	Gå in	Indtast	Angi	Anna	Enter-knop
7	Strömkontakt	Elstik	Strømkontakt	Virran kytkijä	Voedingsaansluiting
8	Nyckellås Säkerhetsöppning	Sikkerhedsåbning til nøglelås	K-lock sikkerhetsspor	K-Lukitus turva-aukko	Sleuf K-slotbeveiliging
9	Gigabit LAN x 2	Gigabit LAN x 2	Gigabit LAN x 2	Gigabit LAN x 2	Gigabit LAN x 2
10	Ljud in/ut	Lyd ind/ud	Lyd inn/ut	Audiotulo/-lähtö	Audio In/Uit
11	Återställningsknappp för Lösenord och Nätverksinställningar	Adgangskode og nulstillingsknap til Netværksindstillinger	Nullstillingsknapp for passord og nettverksinnstilling	Salasana & Verkko asetusten palautuspainike	Knop Reset wachtwoord- en netwerkinstellingen
12	USB 3.0 x 2	USB 3.0 x 2	USB 3.0 x 2	USB 3.0 x 2	USB 3.0 x 2
13	USB 2.0 x 4	USB 2.0 x 4	USB 2.0 x 4	USB 2.0 x 4	USB 2.0 x 4

I. Install the Hardware

a Install the hard drives.



For 3.5-inch HDD (4 screws required) — For 2.5-inch HDD (3 screws required)

ⓘ Please make sure that you always choose HDDs from the compatibility list. For supported models, please visit: http://www.qnapsecurity.com/pro_compatibility.asp

b Insert the hard drive trays.

c Connect the network cable and power.



ⓘ Note: You are recommended to connect both power cords to the system and the power supply to benefit from redundant power protection. No redundant power protection will be offered if you connect either one of the power cords only.

d Turn on the VioStor NVR.

II. System Configuration (Windows Users)

a Execute the product CD. Install QNAP Finder.

b QNAP Finder detects the VioStor NVR.



c Enter the user name and password to login the NVR. Default user name/password: admin/admin.



d The quick configuration page is shown. Follow the instructions to configure the NVR.

e The NVR has been configured successfully.

f To view the live video from the IP cameras by the IE browser, install the ActiveX add-on.

III. System Configuration (Touch-N-Go)

a Select the RAID configuration.

b Execute the RAID configuration.



Svenska

I. Installera Hårdvaran

a Installera en hård disk på varje avsedd palts. Se till att hålen på platsen matchar hålen för skruvarna på hårddisken, sätt fast hårddisken med skruvarna.

b Sätt in diskhållarna till NVR. Skjut in diskhållarna ända in.

ⓘ Notera att om du installerar en hårddisk (ny eller gammal) som aldrig varit installerad på QNAP NVR förr, kommer hårddisken att automatiskt formateras och partitioneras och all data kommer att försvinna.

c Anslut Nätverkskabel och Elkabel. Plugga därefter in elkabeln i eluttaget.

d Slå på servern. Servern ljuder en gång. Vänligen vänta 2–3 minuter tills servern ljuder en gång till. Servern har startat framgångsrikt.

ⓘ Onormal avstängning kommer gör att nästa startprocess tar mycket längre tid på sig för att kontrollera diskdata. Kontrollprocessen kan ta upp till fl era minuter beroende på hårddiskens kapacitet.

II. Systemkonfiguration (Windows-användare)

a Sätt i produkt-CD-skivan, klicka på "Installera QNAP Finder" och följ instruktionerna för attinstallera install QNAP Finder.

b QNAP Finder kommer att hitta VioStor NVR i nätverket och fråga om du vill göra en installation. Klicka på "Ja" för att forstsätta.

ⓘ Notera: Om servern inte hittas, klicka på "Refresh" för att försöka igen.

c Logga in på NVR med standardadministratorkonto (användarnamn: admin, lösenord: admin). Standard IPnumm er till NVR är 169.254.100.100.

d Följ instruktionerna på internetsidan för att konfigurera VioStor NVR.

e Klicka på "Starta Övervakning" för att titta på exaltdsvideo från IP kameror eller klicka på "Stäng" för att gå tillbaka systemadministrationssidan.

f För att titta på realtidsvideo måste du installera ActiveX kontroll. Följ instruktionerna för att installera det.

g När realtidsvideo och inspelningsikonen visas har du installerat NVR framgångsrikt. Vänligen referera till manualen för detaljer.

III. Systemkonfiguration (Touch-N-Go)

VioStor NVR har en LCDpanel Du kan använda för en snabb konfiguration med ett fåtal steg.

a Välja RAID-konfiguration

Systemet detekterar hur många hårddiskar som är installerade och frågar om du vill köra standardkonfigurationen. Tryck på "Enter" för att bekräfta.

b Köra RAID-konfigurationen

Systemet ber dig att konfirmera hårddiskkonfigurationen. Nästa, välj att kryptera hårddisken eller inte. Krypteringen kan inte tas bort. Standardlösenordet för kryptering är "admin", som kan ändras i den webbaserade administrationssidan. Efter en snabb konfiguration kan du logga in på NVR med http://NVR IP (Standard login: admin, lösenord: admin).

1. Ovanstående beskrivning gäller endast snabbinstallation. För avanceral konfiguration med LCD-panelen eller information om de webbaserade inställningarna, se bruksanvisningen.
2. Om du använder en stor hårddisk (dvs. 500 GB eller mer) för RAID-konfiguration, kan det ta en stund för systemet att köra RAID-synkroniseringinnan det kan användas med full hastighet. Under synkroniseringen kan du få manuell åtkomst till NVR.

Dansk

I. Installation af hardwaret

a Installer en harddisk på hver bakke. Kontroller, at diskens huller passer med hullerne i bunden af diskbakken. Lås disken med skruerne.

b Anbring diskbakkerne i NVR. Skub diskbakkerne helt ind.

ⓘ Hvis du installerer et harddiskdrev (nyt eller brugt), der aldrig tidligere har været installeret på QNAP NVR, formatteres og partitioneres harddiskdrevet automatisk, og alle diskdata ryddes.

c Forbind netværkskablet og el-kablet. Anbring derefter el-kablet i stikkontakten.

d Tænd for serveren. Serveren bipper én gang. Vent 2-3 minutter, indtil den bipper igen. Serveren er nu startet.

ⓘ Forkert slukning får næste genstart til at vare meget længere, da diskdataene skal kontrolleres efter. Denne kontrolproces kan tage flere minutter alt efter harddiskens kapacitet.

II. Systemkonfiguration (Windows brugere)

a Kør programmet på cd'en, klik på "Installer QNAP Finder" og følg instruktionerne til installation af QNAP Finder.

b QNAP Finder finder derefter VioStor NVR-serveren i netværket og spørger, om der skal udføres en hurtig indstilling. Klik "Ja" for at fortsætte.indstilling. Klik "Ja" for at fortsætte.

ⓘ Bemærk: Hvis serveren ikke bliver fundet, så klik på "Opdater" for at prøve igen.

c Log ind på NVR med standard administratorkonto (brugernavn: NVR'ens standard IP-adresse er 169.254.100.100.

d Føg vejledningerne på websiden for konfiguration af VioStor NVR.

e Klik på "Start overvågning" for at vise direkte video fra IP-kameraerne, eller klik på "Luk" for at gå tilbage til startsiden til administration af systemet.

f H vis du vil vise livestream video, skal du installere ActiveX control. Følg vejledningerne for at installere det.

g N år ikonet for direkte video og for optagelse vises, har du installeret NVR succesfuldt. Se brugervejledningen for yderligere oplysninger.

III. Systemkonfiguration (Touch-N-Go)

På VioStor NVR' LCD panelet kan du foretage hurtigkonfigurationen i nogle få trin.

a Vælg RAID konfigurationen

Systemet finder de installerede harddiskdrev og spørger dig, om du ønsker at udføre standardkonfigurationen. Tryk på "Enter" for at bekræfte. b Udfør RAID konfigurationen.

b Udfør RAID konfigurationen

Systemet beder dig bekræfte diskkonfigurationen. Vælg dernæst, om du vil krydere disken eller ej. Krypteringen kan ikke fjernes. Standard krypteringspassword er et "admin", som kan ændres i det webbaserede administrations-interface. Efter den hurtige konfiguration, kan du logge ind på NVR med http://NVR IP (standard-login: admin, passwoord: admin).

1. Ovennævnte beskrivelse gælder kun kvikinstallationen. Vedrørende avanceret konfiguration via LCD skærmen og oplysninger vedrørende de webbaserede indstillinger, se brugervejledningen.
2. Hvis du bruger et stort harddiskdrev (f.eks. 500GB eller mere) til RAID konfigurationen, kan systemet behøve et stykke tid til at udføre RAID synkroniseringen, inden det kan køre på fuld hastighed. Under synkroniseringen kan du få adgang til NVR på normal måde.

Norsk

I. Installere maskinvare

a Installer en harddisk på hver skuff. Kontroller at diskens huller matcher hullene på undersiden av diskskuffen og lås disken med skruene.

b Sett inn diskskuff ene i NVR. Skyv diskskuff en helt inn.

ⓘ Merk at hvis du installerer en harddisk (ny eller brukt) som aldri har vært installert på QNAP NVR før, vil harddisken bli formatert og partisjonert automatisk og all diskdata vil bli slettet.

c Koble til nettverkskabelen og strømkabelen. Sett deretter strømkabelen i kontakten.

d Slå på serveren. Serveren piper én gang. Vennligst vent i 2-3 minutter til serveren piper for andre gang. Serverens oppstart var vellykket.

ⓘ Unormal avstenging gjør neste oppstart lengre på grunn av sjekking av data på stasjonen. Sjekkingen kan ta fl ere minutter avhengig av harddiskkapasiteten.

II. Systemkonfigurasjon (Windows-brukere)

a Kjør produkt-CDen, klikk „Installer QNAP Finder" og følg instruksjonene for å installere QNAP Finder.

b QNAP Finder vil registrere VioStor NVR i nettverket og spørre om du vil utføre hurtigoppsett. Klikk på „Ja" for å fortsette.

ⓘ Merk: Hvis serveren er funnet, klikk på „Oppdater" for å prøve igjen.

c Logg inn i NVR med standard administratorkonto (brukernavn: Standard NVR IP er 169.254.100.100.

d Følg instruksjonene på websiden for å konfigurere VioStor NVR.

e Ilkk på „Start