QNAP®
QNAP SYSTEMS, INC.

51000-021952-RS

VioStor-101 Innovative Network Video Recorder

Quick Installation Guide

Quick Install Guide / 快速安裝指引 / 快速安装指引 / クイックインストールガイド
Guide d'Installation Rapide / Kurz-Installationsanleitung / Guida rapida all'installazione / Guía de Instalación Rápida

Thank you for choosing VioStor Network Camera Recorder. The following guide will show the quick configuration of VioStor.
感謝您選用 VioStor 網路監控錄影機，以下將詳細介紹如何快速地進行安裝設定。
感谢您选用 VioStor 网络监控录像机，以下将详细介绍如何快速地进行安装设定。
VioStor-101かんたん設定ガイド。本ガイドの指示に従い、VioStor-101を設定してください。
Merci d'avoir choisi l'enregistreur vidéo de réseau VioStor. Avant d'utiliser le VioStor, veuillez installer le matériel et configurer le système.

Vielen Dank, dass Sie sich für den VioStor Netzwerk-Videorekorder entschieden haben. Bitte installieren Sie zuerst die Hardware und konfigurieren das System, um den VioStor zu verwenden.
Congratulazioni per avere scelto il Videoregistratore di rete VioStor. Prima di iniziare ad usare VioStor, installare l'hardware e configurare il sistema.
Gracias por elegir la Grabadora de Video en Red VioStor. Antes de empezar a usar VioStor, por favor, instale el hardware y configure el sistema.

01 Pre-installation Notice / 安裝前準備事項 / 安装前准备事项 / 設定の前に
Pré-installation / Hinweise für die Installation / Avviso pre-installazione / Aviso Previo a la Instalación

Before installing VioStor, please make sure the following items are ready:
- Network connection
- Network cameras are configured
- The computer for configuring VioStor and connection
- 1 hard disk drive
- 1 Philips screwdriver

進行安裝前，請先確認以下準備事項：
- 連線之區域網路設備
- 網路攝影機的設定
- 進行設定與連線所用的個人電腦
- 硬碟一顆
- 十字螺絲起子一支

進行安裝前，請先確認以下準備事項：
- 联机之局域网络设备
- 网络摄影机的相关设定
- 进行设定与联机所用的个人计算机
- 硬盘一颗
- 十字螺丝起子一支

VioStor-101を設定する前に、以下の準備ができているかどうかをご確認ください。
- スイッチ、ケーブルなどネットワーク接続デバイス
- 設定済みのネットワークカメラ
- VioStor-101を設定するために使用するPC

Avant de commencer l'installation du VIOSTOR, veuillez préparer les composants suivants:
- Dispositifs de connexion réseau
- Caméras réseau configurées
- Ordinateur pour la configuration du VioStor et la connexion
- 1 lecteur de disque dur
- 1 tournevis cruciforme

Stellen Sie bitte vor der Installation des VioStor sicher, dass die folgenden Artikel parat sind:
- Netzwerkverbindung
- Bereits konfigurierte Netzwerkkameras
- Der Computer für die Konfiguration des VioStor und die Verbindung
- 1 Festplatte
- 1 Kreuzschlitzschraubenzieher

Prima di installare VioStor, assicurarsi che i seguenti elementi siano pronti:
- Dispositivi di connessione di rete
- Le telecamere di rete sono configurate
- Computer per la configurazione e connessione di VioStor
- 1 Unità disco rigido
- 1 Cacciavite a stella

Antes de instalar VioStor, por favor, asegúrese de que los siguientes elementos estén preparados:
- Dispositivos de conexión a red
- Las cámaras de red estén configuradas
- El ordenador para la configuración y conexión de VioStor
- 1 unidad de disco duro
- 1 Destornillador de estrella

02 Personal Computer Requirements / 個人電腦配備需求 / 个人计算机配备需求 / PCの仕様
Configuration minimale requise pour l'ordinateur / Personal-Computer-Anforderungen / Requisiti del PC
Requisitos de Ordenador Personal

For better system performance, your computer should at least fulfill the following requirements:
- CPU: Intel® Pentium 4, 2 GHz or above
- Operation System: Microsoft® Windows XP / Vista
- Memory: 512 MB or above
- Network Port: 100Mbps Ethernet port or above
- Web Browser: Microsoft® Internet Explorer 6.0 or above
- CD-ROM Drive
- Recommended resolution: 1024 X 768 pixels or above

為達到較佳的影像效果，所使用之電腦至少需符合下列基本要求：
- 中央處理器：Intel® Pentium 4 等級，2 GHz 以上
- 作業系統：Microsoft® Windows XP / Vista
- 記憶體：512 MB 以上
- 網路連接埠：100Mbps 乙太網路連接埠以上
- 瀏覽器：Microsoft® Internet Explorer 6.0 以上
- 光碟機：可讀取CD-ROM光碟
- 螢幕解析度：建議1024 X 768像素或以上之解析度

为达到较佳的影像效果，所使用之计算机每组需求至少须为：
- 中央处理器：Intel® Pentium 4 等级，2 GHz以上
- 操作系统：Microsoft® Windows XP / Vista
- 内存：512 MB以上
- 网络连接端口：100Mbps以太网络连接端口以上
- 浏览器：Microsoft® Internet Explorer 6.0以上
- 光驱：可读取CD-ROM光盘
- 屏幕分辨率：建议1024 X 768像素或以上之分辨率

VioStor-101に接続するPCに必要な最小仕様は以下の通りです。
- CPU: Intel® Pentium 4 2.GHz以上
- OS: Microsoft® Windows XP / Vista
- メモリ: 512 MB以上
- LANインターフェイス: 100Mbps イーサネット以上
- Webブラウザ: Microsoft® Internet Explorer 6.0以上
- CD-ROM: CD-ROMドライブ
- 推奨解像度: 1024 X 768 ピクセル以上

Pour une meilleure performance du système, votre ordinateur doit avoir la configuration minimale suivante:
- Processeur: Intel® Pentium 4, 2 GHz ou plus
- Système d'exploitation: Microsoft® Windows XP / Vista
- Mémoire: 512 Mo ou plus
- Port réseau: Port Ethernet 100Mbps ou plus
- Navigateur Web: Microsoft® Internet Explorer 6.0 ou plus
- CD-ROM: CD-ROM lisible

Für eine bessere Systemleistung sollte Ihr Computer mindestens die folgenden Anforderungen erfüllen:
- CPU: Intel® Pentium 4, 2 GHz oder noch höhere Klasse
- Betriebssystem: Microsoft® Windows XP / Vista
- Speicher: 512 MB oder noch mehr
- Netzwerkanschluss: 100Mbps oder noch schnellerer Ethernet-Anschluss
- Webbrowser: Microsoft® Internet Explorer 6.0 oder Nachfolger
- CD-ROM: Kann CD-ROM lesen
- Empfohlene Auflösung: 1024 X 768 oder noch mehr Pixel

Per ottenere le prestazioni migliori del sistema, il computer deve soddisfare almeno i seguenti requisiti:
- CPU: Intel® Pentium 4, 2 GHz o superiore
- Sistema operativo:Microsoft® Windows XP / Vista
- Memoria: 512 MB o superiore
- Porta di rete: porta Ethernet 100Mbps o superiore
- Browser Web: Microsoft® Internet Explorer 6.0 o superiore
- CD-ROM: CD-ROM leggibile
- Risoluzione raccomandata: 1024 X 768 pixels o superiore

Para un mejor rendimiento del sistema, su ordenador debería cumplir al menos con los siguientes requisitos:
- CPU: Intel® Pentium 4, 2 GHz o superior
- Sistema Operativo: Microsoft® Windows XP / Vista
- Memoria: 512 MB o superior
- Puerto de Red: Puerto Ethernet de 100 Mbps o superior
- Explorador Web: Microsoft® Internet Explorer 6.0 o superior
- CD-ROM: CD-ROM de lectura
- Resolución recomendada: 1024 X 768 pixels o superior

03 Security Setting of Web Browser / 瀏覽器安全性設定 / 浏览器安全性设定 / Webブラウザのセキュリティ設定
Paramètres de sécurité du navigateur Web / Sicherheitseinstellung des Webbrowsers
Impostazioni di protezione del Browser Web / Configuración de Seguridad del Explorador Web



Please make sure the security level of the IE browser in Internet Options is set to Medium or lower.
請確認所使用電腦內Internet Explorer瀏覽器的網路選項/安全性選項，必須設定為中安全性（預設值）或以下。
IE を起動し、［ツール］-［インターネットオプション］-［セキュリティ］を選択、［レベルのカスタマイズ］を「中」に設定してください。
Veillez à ce que le niveau de sécurité du navigateur IE dans "Internet Options" (Options Internet) soit réglé sur "Medium" (Moyen) ou plus bas.
Bitte stellen Sie sicher, dass die Sicherheit des IE-Browsers in Internetoptionen auf die Mittel- oder niedrigere Stufe gestellt ist.
Assicurarsi che il livello di protezione di Internet Explorer, nelle Opzioni internet, sia impostato su Media o inferiore.
Por favor, asegúrese de que el nivel de seguridad del Explorador IE esté configurado como Media o inferior en las Opciones de Internet.

04 Check Package Contents / 檢查產品包裝內容 / 检查产品包装内容 / 内容物の確認
Vérification du contenu de l'emballage / Packungsinhalt / Controllo dei contenuti della confezione
Comprobar los Contenidos del Embalaje

Quick Installation Guide
快速安裝指引
快速安装指引
かんたん設定ガイド
Guide d'installation rapide
Schnellinstallationsanleitung
Guida all'installazione rapida
Guía de Instalación Rápida

CD-ROM(User manual & utility inclusive)
光碟片(含手冊及軟體)
光盘片(含手册及软件)
CD-ROM（ユーザーマニュアル、ユーティリティ）
CD-ROM (manuel utilisateur & assistant inclus)
CD-ROM (Benutzerhandbuch und Hilfsprogramme inbegriffen)
CD-ROM (Manuale d'uso ed Utilità)
CD-ROM (incluye el manual del usuario y utilidades)

VioStor Network Video Recorder
VioStor 主機
VioStor 主机
VioStor-101 本体
VioStor
VioStor Netzwerk-Videorekorder
Videoregistratore di rete VioStor
Grabadora de Video en Red VioStor

Ethernet Cable
RJ-45網路纜線
RJ-45网线缆线
イーサネットケーブル
Cavo Ethernet
Câble Ethernet
Ethernet-Kabel
Cavo Ethernet
Cable Ethernet



Adaptor
變壓器
交压器
電源アダプター
Adaptateur
Adaptor
Adattatore
Adaptador

Power Cord
電源線
电源线
電源コード
Cordon d'alimentation
Netzkabel
Cavo di alimentazione
Cable de alimentación

Stand x 2
腳架 x 2
脚架 x 2
スタンド x 2
Pied x 2
Full x 2
2 Basi
Soporte x 2

Screws
螺絲
螺丝
ネジ
Vis
Schrauben
Viti
Tornillos

05 Install Hardware / 硬體安裝 / 硬件安装 / ハードウェアの準備 / Installation du matériel
Installieren der Hardware / Installazione dell'hardware / Instalar el Hardware

Please follow the steps below to install the hardware:
- Install the hard disk.
- Connect the network cable and the power cord.
- Turn on the server.

The steps will be illustrated in the following pictures.
首先，必須先完成以下的硬體安裝步驟：
- 安裝硬碟
- 連接網路線與電源線
- 啟動電源

以下將一一以圖解說明。
首先，必须先完成以下的硬件安装步骤：
- 安装硬盘
- 连接网络线与电源线
- 启动电源

以下将一一以图解说明。
次の手順でハードウェアの準備を行います。
- ハードディスクの組み込み※
- ネットワークケーブルと電源の接続
- 電源オン

各手順については以下の図を参照してください。
※ 本製品は組み込み済みです。

Veuillez procéder comme suit pour installer le matériel:
- Installez le(s) disque(s) dur(s).
- Branchez le câble réseau et le cordon d'alimentation.
- Mettez en marche.

Bitte folgen Sie den nachstehenden Schritten, um die Hardware zu installieren.
- Die Festplatte(n) installieren.
- Das Netzwerkkabel und Netzkabel anschließen.
- Das Gerät einschalten.

Attenersi alle fasi che seguono per installare l'hardware:
- Installare i dischi rigidi.
- Collegare il cavo di rete e d'alimentazione.
- Accendere l'unità.

Por favor, siga los siguientes pasos para instalar el hardware:
- Instale el/los disco(s) duro(s).
- Conecte el cable de red y el cable de alimentación.
- Enciéndalo.

01

1. Pull out the front case of VioStor as shown below:
1. 如下圖所示，請將外殼緩緩地推開。
1. 如下图所示，请将外壳缓缓地推开。
1. 下図のように VioStor-101の正面カバーをスライドさせます。
1. Sortez le boîtier avant de VioStor comme indiqué ci-dessous :
1. Ziehen Sie von vorne wie abgebildet das innere Gehäuse der VioStor heraus.
1.Estraete il pannello frontale di VioStor come mostrato di seguito:
1.Extraiga la tapa frontal de la VioStor tal y como se muestra a continuación:

02

2. Install a hard disk in the drive plate. Make sure the disk holes of the disk match the holes of drive plate. Lock the disk with the provided flathead screws.
2. 將硬碟安裝至內部的硬碟支架，確定硬碟螺絲孔位對準硬碟支架的螺絲孔。用平頭螺絲把硬碟鎖在硬碟支架上。
2. 将硬盘安装至内部的硬盘支架，确定硬盘螺丝孔位对准硬盘支架的螺丝孔。用平头螺丝把硬盘锁在硬盘支架上。
2. プレートにハードディスクを取り付けます。取り付けネジの穴を合わせ、皿ネジで固定します。
2.Installez un disque dur dans la plaque de lecteur VioStor. Assurez-vous que les orifices du disque correspondent aux orifices sur la plaque du lecteur. Verrouillez le disque à l'aide de vis à tête plate.
2. Legen Sie eine Festplatte in das VioStor-Laufwerkfach ein. Achten Sie darauf, dass die Löcher an der Festplatte auf die Löcher an dem Laufwerkfach ausgerichtet werden. Befestigen Sie mit Senkschrauben die Festplatte.
2.Installare un disco rigido sulla piastra di supporto unità di VioStor. Assicurarsi che i fori del disco corrispondano ai fori sulla piastra di supporto unità. Bloccare il disco usando le viti.
2.Instale un disco duro en la placa de unidad de la VioStor. Asegúrese de que los agujeros del disco coinciden con los agujeros de la placa de la unidad. Asegure el disco con tornillos de cabeza plana.

03

3.After installing the disk, cover VioStor with the front case and fasten the round head screws. Then place VioStor vertically on the stands.
3. 裝上硬碟後，請將外殼合上，並用圓頭螺絲將外殼鎖緊。再直接將架裝上。
3. 装上硬盘后，请将外壳合上，并用圆头螺丝将外壳锁紧。然后将脚架装上。
3.ハードディスクを取り付けたら、正面カバーを元通りにして、丸头ビスで固定します。VioStor-101をスタンドにたて置き。
3.Après avoir installé le disque, couvrez VioStor avec le boîtier avant et fixez les vis à tête ronde. Placez ensuite VioStor verticalement sur les pieds.
3.Stecken Sie nach der Installation der Festplatte das innere Gehäuse wieder in die VioStor ein und befestigen es mit Halbrundschrauben. Stellen Sie anschließend die VioStor senkrecht auf die Füße.
3.Dopo avere installato il disco, rimettere il pannello frontale di VioStor e stringere le viti a testa tonda. Quindi mettere VioStor verticalmente sulle basi.
3.Tras instalar el disco, cubra la VioStor con la tapa frontal y apriete los tornillos de cabeza redonda. Luego coloque la VioStor vertical en los soportes.

04

4. Connect the network cable.
4. 接上網路線。
4. 接上网络线。
4. ネットワークケーブルを接続します。
4. Connectez le câble de réseau.
4.Verbinden Sie das Netzwerkkabel.
4.Collegare il cavo di rete.
4.Conecte el cable de red.

05

5.Connect the power cord and plug in the power cord to the socket.
5. 接上電源接頭，並將電源線接入電源插座。
5. 接上电源接头，并将电源线接入电源插座。
5.電源コードとアダプターをつなぎ、本体に接続します。
5.Schließen Sie das Netzkabel an und verbinden es mit einer Steckdose.
5.Collegare il cavo d'alimentazione all'unità ed alla presa di corrente.
5.Conecte el cable de alimentación y enchufe el cable de alimentación en la toma de pared.

06

6. Turn on the VioStor. The server will beep once. Please wait for a while until the server beeps another time. The server has started up successfully.
6. 按下電源按鈕啟動系統，系統會發出一聲聲開始啟動。請等待約一分鐘，直到聽到系統發出另一嗶聲，表示開機完成。
6. 按下电源按钮启动系统，系统会发出一声声开始启动。请等待约一分钟，直到听到系统
发出另一嗶声，表示开机完成。
6. 電源ボタンを押します。一度、ビープ音が鳴ります。その後、約1分で再びビープ音が鳴れば、VioStor-101が起動します。
6. Allumez VioStor. Le serveur émet un bip une fois. Veuillez patienter un moment jusqu'à ce que le serveur bipe à nouveau. Le serveur a démarré avec succès.
6. Schalten Sie die VioStor ein. Der Server gibt einmal einen Piepton ab. Bitte warten Sie für einen Moment, bis der Server noch einmal einen Piepton abgibt. Das bedeutet, dass der Server erfolgreich gestartet wurde.
6.Accendere VioStor. Il server emetterà un avviso sonoro. Attendere finché il server emetta un altro avviso sonoro. Il server si è avviato.
6.Encienda la VioStor. El servidor emitirá un pitido una vez. Por favor, espere unos momentos hasta que el servidor emita otro pitido. El servidor se habrá iniciado con éxito.

06 Front View / 產品正面外觀 / 产品正面外观 / 本体正面 / Vue de devant / Frontansicht / Veduta frontale
Vista Frontal

1. One Touch Auto Video Backup Button
1. 影像自動備份按鈕
1. 影像自动备份按钮
1. ワンタッチバックアップボタン
1. Bouton de sauvegarde
1. Sicherungstaste ?(Autom. Videosicherung durch Drücken der Taste)
1. Tasto Backup (backup video immediato)
1. Botón de Copia de Seguridad

2. USB 2.0 Port
2. USB 2.0 連接埠
2. USB 2.0端口
2. USB 2.0 ポート
2. Port USB 2.0
2. USB 2.0-Anschluss
2. Porta USB 2.0
2. Puerto USB 2.0

3. LED Indicators
3. LED 燈號
3. LED灯号
3. LED インディケーター
3. Témoins DEL
3. LED-Anzeigen
3. Indicatori LED
3. Indicadores LED

4. Power Button
4. 電源按鈕
4. 电源按钮
4. 電源ボタン
4. Bouton d'alimentation
4. Stromschalter
4. Tasto d'alimentazione
4. Botón de Encendido

5. USB 2.0 Ports
5. USB 2.0 連接埠
5. USB 2.0端口
5. USB 2.0 ポート
5. Ports USB 2.0
5. USB 2.0-Anschlüsse
5. Puerta USB 2.0
5. Puertos USB 2.0

6. eSATA Port
6. eSATA 連接埠
6. eSATA端口
6. eSATA ポート
6. Port eSATA
6. eSATA-Anschluss
6. Porta eSATA
6. Puerto eSATA

7. Giga LAN Port
7. Giga LAN 網路孔
7. Giga LAN网线孔
7. Giga LAN ポート
7. Port Giga LAN
7.Giga LAN-Anschluss
7. Porta Giga LAN
7. Puerto LAN Giga

8. Password & Network Settings Reset Button
8. 密碼及網路設定重置鈕
8. 密码及网络设置重置键
8. パスワード＆ネットワークリセットボタン
8. Bouton de réinitialisation
8. Konfigurationsrücksetzungstaster (Kennwort- und Netzwerkeinstellungen zurücksetzen)
8. Il ripristino di rete e della configurazione
8. Interruptor de Reinicio de Configuraciones

9. Power Connector
9. 電源接頭
9. 电源接头
9. 電源コネクター
9. Connecteur d'alimentation
9. Stromanschluss
9. Connettore alimentazione
9. Conector de Alimentación

10. K-lock Security Slot
10. K-lock 安全鎖孔
10. K-lock安全锁孔
10. K-lock セキュリティ・スロット
10. Fente de sécurité
10. Kensington-Schloss
10. Alloggio antifurto Kensington
10. Ranura de Seguridad K-lock

07 System Configuration / 系統設定 / 系统设定 / システム設定 / Configuration du système
Systemkonfiguration / Configurazione del sistema / Configuración del Sistema

Insert the product CD to the CD-ROM and configure the system:
- Install QNAP Finder to search for VioStor in the network
- Configure VioStor by QNAP Finder
- Connect to the configured VioStor and install ActiveX

After that, you can check if the server is working properly by the web interface.

The steps will be illustrated in the following pictures.
接下來，請將產品光碟片放入光碟機中，進行系統設定：
- 安裝 QNAP Finder 軟體來搜尋網路上的VioStor系統
- 使用 QNAP Finder 快速設定找到的VioStor系統
- 連線到設定好的 VioStor 系統並安裝 ActiveX

完成後，就由網頁便可確認系統是否一切運作正常。
以下將一一以圖解說明。
接下来，请将产品光盘片放入光驱中，进行系统设定：
- 安装 QNAP Finder 软件来搜寻网络上的VioStor系统
- 使用 QNAP Finder 快速设定找到的VioStor系统
- 联机到设定好的 VioStor 系统并安装 ActiveX

完成后，经由网页便可确认系统是否一切运作正常。
以下将一一以图解说明。
PC に CD-ROM をセットして、システム設定を行います。
- QNAP Finder のインストール
- QNAP Finder によるVioStor-101の設定
- 設定が終わったVioStor-101に接続し、ActiveXのインストール

設定後、webブラウザで動作するかどうか確認します。
各手順については以下の図を参照してください。
Une fois le serveur en marche, veuillez insérer le CD du produit dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur et suivre les instructions afin de configurer le système:
- Installez 'QNAP Finder' (localisateur QNAP) pour rechercher le VioStor sur le réseau
- Configurez le VioStor avec le localisateur QNAP
- Connectez au VioStor configuré et installez ActiveX

Vérifiez ensuite si le serveur fonctionne correctement par l'interface Web.

Wenn der Server eingeschaltet und betriebsbereit ist, legen Sie bitte die Produkt-CD in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein und folgen den nachstehenden Schritten, um die Systemkonfiguration fertig zu stellen:
- QNAP Finder installieren, um VioStor im Netzwerk zu suchen
- VioStor mit Hilfe des QNAP Finder konfigurieren
- Verbindung mit dem konfigurierten VioStor herstellen und ActiveX installieren

Danach können Sie prüfen, ob der Server richtig mit der web-basierten Schnittstelle funktioniert.
Dopo che il sistema è stato acceso ed è pronto, inserire il CD del prodotto nell'unità CD-ROM del computer e seguire le fasi che seguono per completare la configurazione del sistema:
- Installare QNAP Finder per cercare VioStor nella rete
- Configurare VioStor usando QNAP Finder
- Collegare il VioStor configurato ed installare ActiveX

Dopodiché, controllare se il server funziona in modo appropriato usando l'interfaccia web.
Una vez que su servidor se haya encendido y esté listo, por favor, inserte el CD del producto en la unidad CD-ROM de su ordenador y siga los pasos a continuación para completar la configuración del sistema:
- Instale el QNAP Finder para buscar VioStor en la red.
- Configure el VioStor usando el QNAP Finder
- Conecte al VioStor configurado e instale ActiveX

A continuación, podrá comprobar si el servidor está funcionando correctamente usando la interfaz web.

08 Install QNAP Finder / 安裝 QNAP Finder / 安装 QNAP Finder / QNAP Finderのインストール
Installez 'QNAP Finder' / QNAP Finder installieren / Installare QNAP Finder / Instalar el Buscador QNAP



Execute the product CD, the following menu will be shown. Select "Install QNAP Finder".
產品光碟片放入光碟機後，會自動出現如下選單，請點選「安裝 QNAP Finder」執行。
产品光盘片放入光驱后，会自动出现如下选单，请点选「安装 QNAP Finder」执行。
CDが起動すると、以下のメニューが表示されます。「QNAPファインダーのインストール」をクリックしてください。
Exécutez le CD du produit, le menu suivant apparaît. Sélectionnez "Installer QNAP Finder".
Führen Sie die Produkt-CD aus. Das folgende Menü wird geöffnet. Wählen Sie "QNAP Finder installieren".
Eseguire il CD del prodotto, sarà mostrato il seguente menu. Selezionare "Installare QNAP Finder".
Ejecute el CD del producto. Aparecerá el siguiente menú. Seleccione "Instalar el Buscador QNAP".

Follow screen instructions to install QNAP Finder. QNAP Finder will run automatically then.If your are using Windows XP SP2, the following screen will be shown. Please select "Unblock".
請依指示安裝，完成後 QNAP Finder 將會自動執行。若您的作業系統為Windows XP SP2，會出現以下畫面，請選擇「解除封鎖」。
请依指示安装，完成后 QNAP Finder 将会自动执行。若您的操作系统为Windows XP SP2，会出现以下画面，请选择「解除阻止」。
QNAP Finder をインストールします。インストールが完了すると、自動でプログラムが起動します。Windows XP SP2 をお使いの場合、ファイアウォールが働きますが、その際はブロックを解除してください。
Suivez les instructions à l'écran pour installer 'QNAP Finder'. 'QNAP Finder' démarre automatiquement. Si vous êtes sous Windows XP SP2, l'écran suivant apparaît. Sélectionnez "Débloquer".
Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um QNAP Finder zu installieren. QNAP Finder wird dann automatisch ausgeführt. Wenn Sie Windows XP SP2 verwenden, wird das folgende Fenster angezeigt. Bitte wählen Sie "Nicht mehr blocken".
Seguire le istruzioni su schermo per installare QNAP Finder. Quindi, QNAP Finder so eseguirà automaticamente. Se si usa Windows XP SP2, apparirà la seguente schermata. Selezionare "Sbloccia".
Siga las instrucciones en pantalla para instalar el Buscador QNAP. El Buscador QNAP se ejecutará automáticamente. Si está usando Windows XP SP2, aparecerá la siguiente pantalla. Por favor, seleccione "Desbloquear".

09 Execute Quick Setup / 進行快速設定 / 进行快速设定 / かんたん設定の実行
Exécutez 'Configuration rapide' / Schnelleinstellung ausführen / Eseguire Installazione rapida
Ejecutar la Configuración Rápida



Note: If VioStor is not found, click Refresh to try again.
注意：若無法偵測到 VioStor 系統，請按「更新」按鈕再試一次。
注意：若无法侦测到 VioStor 系统，请按「更新」按钮再试一次。
注意：VioStor-101が見つからない時はリフレッシュをクリックしてください。
Remarque: S'il ne trouve pas le VioStor, cliquez sur Actualiser pour réessayer.
Hinweis: Wenn der VioStor nicht gefunden wurde, dann klicken Sie bitte auf Aktualisieren, um es neu zu versuchen.
Nota: se VioStor non è trovato, fare clic su Refresh (Aggiorna) per riprovare.
Nota: Si no se encuentra VioStor, haga clic en Actualizar para volver a intentarlo.

QNAP Finder will detect the VioStor in the network and ask if you want to perform quick setup. Click OK to continue.
QNAP Finder 會偵測到網路上的 VioStor 系統，並詢問是否進行快速設定，請按「確定」繼續。
QNAP Finder 会侦测到网络上的 VioStor 系统，并询问是否进行快速设定，请按「确定」继续。
QNAP Finder détecte le VioStor sur le réseau et demande si vous souhaitez exécuter une configuration rapide. Cliquez sur OK pour continuer.
QNAP Finder erkennt den VioStor im Netzwerk und fragt Sie, ob Sie die Schnelleinstellung ausführen möchten. Klicken Sie auf OK, um fortzufahren.
QNAP Finder rileverà VioStor sulla rete e chiederà se si vuole eseguire la funzione Installazione rapida. Fare clic su OK per continuare.
El Buscador QNAP detectará VioStor en la red y le preguntará si quiere llevar a cabo una configuración rápida. Haga clic en Aceptar para continuar.

You must enter the administrator name and password to perform quick setup. The default administrator name and password are as below:
Default user name: administrator
Password: admin
進行快速設定必須先輸入管理者帳號與密碼。
請輸入預設的管理者名稱與密碼如下：
預設帳號：administrator
預設密碼：admin
进行快速设定必须先输入管理者账号与密码。
请输入预设的管理者名称与密码如下：
预设账号：administrator
预设密码：admin
パスワード・フィールドが表示されるので、管理者名とパスワードを入力します。
初期設定の管理者名とパスワードは以下の通りです。
ユーザー名: administrator
パスワード: admin
Vous devez saisir le nom de l'administrateur et le mot de passe pour exécuter une configuration rapide.
Le nom de l'administrateur et le mot de passe par défaut sont les suivants:
Nom utilisateur: administrateur
Mot de passe: admin
Sie müssen den Administratornamen und das Kennwort eingeben, um die Schnelleinstellung auszuführen.
Der Standard-Anmeldename und das Kennwort sind wie folgt:
Benutzername: administrator
Kennwort: admin
È necessario inserire il nome e la password amministratore per eseguire la funzione Installazione rapida.
Il nome e la password amministratore predefiniti sono:
Nome utente: administrator
Password: admin
Debe introducir el nombre y la contraseña del administrador para realizar la configuración rápida.
El nombre y la contraseña del administrador por defecto son los siguientes:
Nombre del Usuario: administrator
Contrase?a: admin

The first page of the Quick Setup Wizard will be shown. Click Next to start the quick configuration.
接下來便進入快速設定精靈的首頁，請點選「下一步」繼續，並依步驟指示完成所有設定程序。
接下来便进入快速设定精灵的首页，请点选「下一步」继续，并依步骤指示完成所有设定程序。
クイックセットアップ・ウィザードが起動します。最初のページが表示されたら、「次へ」をクリックします。
La première page du 'Assistant d'installation rapide' s'affiche. Cliquez sur Suivant pour continuer et terminer la configuration.
Die erste Seite des Schnelleinstellungsassistenten wird angezeigt. Klicken Sie auf Weiter, um die Konfiguration fertig zu stellen.
Sarà mostrata la prima pagina della procedura guidata Procedura guidata di configurazione rapida. Fare clic su Avanti per continuare e completare la configurazione.
Se mostrará la primera página del Asistente de Configuración Rápida. Haga clic en Siguiente para continuar y completar la configuración.

Note: Please make sure all the network cameras are configured and connected to the network.
注意，請先確認您所有的網路攝影機已設定完成且連上網路。
注意：请先确认您所有的网络摄影机已设定完成且连上网络。
注意：ネットワークカメラは先に設定を行い、VioStor-101と同じネットワーク上に置いてください。
かんたん設定で設定できるカメラは、ポートNo.が番号順に表示されます。
スケジュール録画、アラーム録画を行うカメラは、VioStor-101本体にログインして設定する必要があります。そこで、簡単設定ではスケジュール設定を行います。
Remarque: Veillez à ce que toutes les caméras réseau soient configurées et branchées au réseau.
Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass alle Netzwerkkameras konfiguriert und mit dem Netzwerk verbunden sind.
Nota: assicurarsi che tutte le telecamere di rete siano configurate e collegate alla rete.
Nota: Por favor, asegúrese de que todas las cámaras de red estén configuradas y conectadas a la red.



VioStor will restart after changing the settings. When quick setup is completed, click Finish to continue.
更改設定並進行變更後，VioStor會重新啟動，之後即成功地完成VioStor的快速設定，請按「完成」繼續。
更改设置并进行变更后，VioStor会重新启动，之后即成功地完成VioStor的快速设定，请按「完成」继续。
設定後、VioStor-101を再起動します。 最後に「完了」ボタンを押せば設定が終了します。
Le VioStor redémarrera après la modification des paramètres. Une fois la configuration rapide terminée, cliquez sur Terminer pour continuer.
Nach dem Ändern der Einstellungen wird der VioStor neu gestartet. Nachdem die Schnelleinstellung abgeschlossen wurde, klicken Sie bitte auf Fertig stellen, um fortzufahren.
VioStor si riavvierà dopo avere cambiato le impostazioni. Al completamento dell'installazione rapida, fare clic su Fine per continuare.
VioStor se reiniciará tras cambiar las configuraciones. Cuando finalice la configuración rápida, haga clic en Finalizar para continuar.

10 Connect to VioStor / 連線到VioStor系統 / 联机到VioStor系统 / VioStor-101への接続
Connexion au VioStor / Verbindung mit dem VioStor herstellen / Collegamento a VioStor
Conectar a VioStor

After finishing quick setup, you will return to the main screen of QNAP Finder. Select a VioStor on the menu and double click the server name to enter the monitoring screen.
完成快速設定後，會回到QNAP Finder主畫面。請在主畫面中選擇所要連線的VioStor系統，在上面雙擊該主機，即可連線進入監控畫面。
完成快速设定后，会回到QNAP Finder主画面。请在主画面中选择所要联机的VioStor 系统，在上面双击服务主机，即可联机进入监控画面。
かんたん設定が終わったら、QNAP Finderの画面に戻ります。メニューよりVioStor-101を選択し、ダブルクリックでVioStor-101に接続します。
Une fois l'installation rapide terminée, retournez à l'écran principal de 'QNAP Finder'. Choisissez un VioStor dans le menu et double-cliquez sur le nom du serveur pour accéder à l'écran de surveillance.
Nach dem Abschließen der Schnelleinstellung kehren Sie zur Hauptseite des QNAP Finder zurück. Wählen Sie den VioStor aus dem Menü und klicken doppelt auf den Servernamen, um das Überwachungsfenster zu öffnen.
Dopo avere terminato l'installazione rapida, si tornerà alla schermata principale di QNAP Finder. Selezionare VioStor nel menu e fare doppio clic sul nome del server per accedere alla schermata di monitoraggio.
Tras finalizar la configuración rápida, volverá a la pantalla principal del Buscador QNAP. Seleccione un VioStor del menú y haga doble clic sobre el nombre del servidor para entrar en la pantalla de monitorización.



You must enter a correct user name and password to access the server. Then click OK.
The default user name and password are:
User name: administrator
Password: admin
連線時必須先輸入使用者的帳號及密碼。隨後入正確的帳號及密碼，然後按下「確定」。
如果沒有變更過密碼，預設的帳號及密碼如下：
帳號帳號：administrator
預設密碼：admin
联机时必须先输入使用者的账号及密码。请输入正确的账号及密码，然后按下「确定」。
如果没有变更过密码，预设的账号及密码如下：
预设账号：administrator
预设密码：admin
VioStor-101に設定したユーザー名とパスワードを使ってログインしてください。
初期設定のユーザー名とパスワードは以下の通りです：
ユーザー名：administrator
パスワード：admin
Vous devez saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe corrects pour accéder au serveur. Cliquez sur OK.
Nom utilisateur: administrateur
Mot de passe: admin
Sie müssen einen richtigen Benutzernamen und das entsprechende Kennwort eingeben, um auf den Server zuzugreifen. Klicken Sie zum Schluss auf OK.
Benutzername: administrator
Kennwort: admin
È necessario inserire un nome utente ed una password corretta per accedere al server. Poi fare clic su OK.
Nome utente: administrator
Password: admin
Debe introducir un nombre y una contraseña de usuario correctos para acceder al servidor. Luego, haga clic en "Aceptar".
Nombre del Usuario: administrator
Contrase?a: admin

The first time you connect to the server, please install ActiveX. Follow the instruction to install ActiveX.
首次連線必須要先安裝 ActiveX。畫面警告出現要求安裝ActiveX控制項的訊息時，請按照指示安裝。安裝完成後即可登入VioStor開始操作。
首次联机必须要先安装 ActiveX。当浏览器出现要求安装ActiveX控件的讯息时，请按照指示安装。安装完成后即可登入VioStor开始操作。
VioStor-101に初めてアクセスした時は、ActiveXをダウンロードするメッセージが表示されます。黄色のバーをクリックして、ActiveXをダウンロードしてください。
À la première connexion au serveur, installez ActiveX. Suivez les instructions pour installer ActiveX.
Wenn Sie zum ersten Mal eine Verbindung mit dem Server herstellen, installieren